

Manuál na Údržbu výrobků Neradisplays

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt od společnosti Neradisplays. Aby byla zajištěna dlouhodobá funkčnost a spolehlivost našich produktů, je důležité dodržovat následující pokyny pro údržbu. Tento manuál je určen k tomu, aby vám pomohl správně pečovat o vaše zařízení a prodloužit jeho životnost.

1. Obecná pravidla pro údržbu

- **Pravidelnost:** Proveďte pravidelnou kontrolu a údržbu v souladu s doporučenými intervaly uvedenými v tomto manuálu.
- **Používání originálních částí:** Vždy používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- **Bezpečnost:** Při provádění údržby vypněte zařízení z elektrické sítě a zajistěte, že je chladné. Po dokončení údržby opět zařízení zapojte do elektrické sítě.
- **Proškolený personál:** Veškeré úkony údržby by měly být prováděny kvalifikovaným personálem. Neproškolené osoby nesmí zasahovat do vnitřních elektronických a elektrických zařízení.



2. Popis údržby produktů

- **Čištění povrchu:**
 - Použijte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek bez abrazivních složek.
 - Nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo rozpouštědla.
- **Kontrola LED modulů:**
 - Každých 6 měsíců zkontrolujte LED diody na přítomnost vadných částí.
 - Vadné LED moduly nahraďte pouze originálními součástkami.
- **Displej:**
 - Pravidelně otírejte povrch displeje antistatickým hadříkem.
 - Při větším znečištění použijte směs destilované vody a izopropylalkoholu v poměru 9:1.
- **Chlazení:**
 - Zkontrolujte, zda jsou větrací otvory čisté a není omezen proud vzduchu v okolí větracích mřížek.
- **Konektory a kabely:**
 - Každé 3 měsíce zkontrolujte stav kabeláže a konektorů. V případě poškození kontaktujte autorizovaný servis.
- **Mechanická kontrola:**
 - Zkontrolujte stabilitu konstrukce a utažení všech šroubů.



- **Pohyblivé části:**

- Namažte panty a případně další pohyblivé části dle potřeby.

3. Doporučené intervaly údržby

Tabulka obsahuje doporučené intervaly a hlavní servisní úkony, které zajistí dlouhou životnost vašich produktů:

Typ produktu	Interval kontroly	Doporučený servis
Světelné displeje	Každých 6 měsíců	Kontrola LED a kabeláže
Chladicí a mrazicí zařízení	Každých 6 měsíců	Kontrola chlazení a kabeláže
Interaktivní panely	Každých 6 měsíců	Aktualizace software, kontrola kabeláže
Reklamní stojany	Každý rok	Mechanická kontrola, kontrola stability
Bezpečnostní skříně	Každý rok	Kontrola zámků
Stojany s pohyblivými částmi	Každých 6 měsíců	Mazání a kontrola



4. Nejčastější problémy a jejich řešení

Popis problému	Doporučené řešení
Elektrické zařízení nevykazuje známky funkce	Zkontrolujte, zda je zařízení v elektrické síti a případně zapojte. Následně zkontrolujte, zda není přerušené nebo povysunuté spojení síťového kabelu a zdroje. Konektory vždy poctivě spojte.
Špatně dovírají dveře	Zkontrolujte, zda je zařízení ve vodováze, případně nožičky vyštelujte tak, aby skříň byla mírně nakloněná dozadu

5. Kontaktní informace

Pokud potřebujete další informace nebo pomoc s údržbou, obraťte se na naše zákaznické centrum:

- **Telefon:** +420 727 984 316
- **E-mail:** servis@neradisplays.cz
- **Web:** www.neradisplays.cz

